

【Sシリーズ】可動カバー 対応表

※()は逆勝手又は両端部

【Sシリーズ】	S1-1 S1-2 S1-3 (S1-4) S1-5 (S1-6) S1-7 (S1-8) S1-9 (S1-10)
外壁(内壁)～天井 可動カバー	S1-11 S1-12 (S1-13) S1-14 (S1-15) S1-16 (S1-17) S4-5 S4-6 (S4-7)
【Sシリーズ】	S1-18 S1-19 (S1-20) S1-21 S1-22 S1-23 (S1-24)
パラペット取合い 可動カバー	
【Sシリーズ】	S1-25 S1-27 (S1-28) S1-31 S1-32 (S1-33) S1-34 S1-35 (S1-36) S4-1
天井・外壁(内壁) コーナーカバー	S1-37 S1-38 S1-39 (S1-40) S1-41 (S1-42)
【Sシリーズ】	S1-26 S1-29
基礎取合いコーナーカバー	
【Sシリーズ】	S1-44 S1-45 (S1-46) S1-47 (S1-48) S1-49 (S1-50) S1-51 (S1-52)
廊下スラブ小口カバー	S1-53 S1-54 (S1-55) S1-56 (S1-57) S1-58 (S1-59) S1-60 (S1-61)
【Sシリーズ】	S1-62 (S1-63) S1-64 (S1-65) S1-66 (S1-67) S2-14 (S2-15) S2-16
屋根～外壁 可動カバー	
【Sシリーズ】	S2-1 S2-2 S2-3 (S2-4) S2-8
天井～内壁 可動ジョイント	
【Sシリーズ】	S2-5 S2-6 (S2-7) S2-12 (S2-13)
床～外壁 可動ジョイント	
【Sシリーズ】	S3-8 (S3-7) S3-9 (S3-7) S3-11 S3-12 S3-13-1 S3-13-2 S3-14 (S3-15)
屋根～外壁 端末カバー (RW)	
【Sシリーズ】	S3-28 (S3-29, S3-38) S3-30 (S3-31, S3-43) S3-32 (S3-33, S3-40) S3-34 (S3-35, S3-41)
屋根～外壁 端末カバー (RCW)	S3-36 (S3-37) S3-42 (S3-43) S3-44 (S3-45) S3-46 (S3-47) S3-50 (S3-51)
	S3-52 (S3-53) S3-54 (S3-55) S3-56 (S3-57)

【Hシリーズ】 外壁(内壁)～天井 可動カバー	H1-1-1 (H-1-2) H1-2 (H1-3) H1-4 (H1-5) H1-6 (H1-7) H1-8 (H1-9) H1-10 H1-11
【Hシリーズ】 パラペット取合い 可動カバー	H1-13 H1-14 (H1-15)
【Hシリーズ】 天井～内壁 可動ジョイント	H2-1 H2-2 (H2-3)
【Hシリーズ】 床～内壁 可動ジョイント	H2-4 H2-5 (H2-6) H2-7
【Hシリーズ】 屋根～外壁 端末カバー	H3-4 (H3-3) H3-6 (H3-5 H3-7) H3-15 (H3-14 H3-16) H3-18 (H3-17 H3-18) H3-41 (H3-42) H3-43 (H3-44)
【Hシリーズ】 廊下スラブ小口カバー	H3-35 (H3-36 H3-37) H3-38 (H3-39 H3-40)