

方立支持 Pタイプ

※仕上材がある場合は、寸切ボルトを仕上材の厚さ分長くし有効埋込深さを確保してください。

