

「アイエスパンション」使用上のご注意

「アイエスパンション」をより長く、美しくお使いいただくために、取り扱い上の注意事項を必ず守って下さい。


天井の「アイエスパンション」にフックを付けたり、ものをブラ下げたり引っ張ったりしないで下さい。外れてケガをする恐れがあります。



「アイエスパンション」内に水を流さないで下さい。階下に漏水の恐れがあります。



「アイエスパンション」は、常に動いているため、ズレたり隙間ができたりしますが、機構に支障はありません。しかし、そのまま放置しますと、つまずいたり転んだりしてケガのもととなりますので、カバーなどを元に戻して下さい。



内外壁、内部床などの「アイエスパンション」にボールを投げたり手で引っ張ったり、遊び道具として使用しないで下さい。



「アイエスパンション」の上を、重量物搬入車やフォークリフトなどが通過する場合は、その重量に耐えられる鉄板等(厚さ6mm程度)を渡して下さい。



「アイエスパンション」の上に物を置かないで下さい。「アイエスパンション」は、躯体の隙間(クリアランス)の伸縮や上下のズレ、地震の揺れなどに応じて、常に動いています。カバーの上に物を置くと倒れる恐れがあります。



「アイエスパンション」は動くのが正常な状態です。動かないように、他の材料でネジ止めしたり固定したりすることは、絶対になさらないで下さい。脱落したり変形したりする恐れがあります。「アイエスパンション」の上で飛んだり、跳ねたり、直接上に乗って遊ばないで下さい。



メンテナンス方法

「アイエスパンション」は耐食性に優れていますが、長期的に放置しますと表面に塵や埃、塩分などが付着し、点状の腐食(点食)を起こし美観を損なうことがあります。いつまでも美しさを保つ為に、定期的な清掃・手入れを行うことをご勧めいたします。また、不具合な腐食が発生した場合、そのまま放置されますと安全面でも危険な場合も考えられますので、定期的な点検・保守・管理を行ってください。環境条件により汚れ方も異なりますので、清掃及び点検の頻度は下記表を参考にしてください。

外装のメンテナンスの目安

立地条件	臨海工業地帯	海岸・工業地帯	市街地	田園地帯
年間清掃回数	1~2回	1回	0.5~1回	0.5回
定期点検(2年目以降)	年に1回	年に1回	年に1回	年に1回

◆清掃の注意事項

1. 清掃用具としてワイヤーブラシ・スチールウール・金属ヘラは使用しないでください。
2. 酸性又はアルカリ性の洗剤は、腐食や変色を起こしますので、使用しないでください。市販のクリーナーの中には金属を腐食させるものもありますので、特に注意してください。
3. 普通の汚れは水で濡らした雑巾で拭いてください。汚れがひどい場合には、中性洗剤の水溶液をスポンジ又は柔らかいブラシにつけて表面の汚れを落とし、十分に雑巾で拭いてください。

免責事項

シルバーライン製品の性能を十分に発揮させるためには、適切な設計とその施工及び正しい使用が不可欠です。

ご採用いただきます際には、弊社カタログや設計施工資料等を参照願います。

なお、万一弊社製品に問題が発生した場合には、下記免責事項を踏まえた上で、誠意をもって対応いたしますのでご連絡ください。

1. 本資料に記載した事項に反した設計・施工による不具合
2. 本資料に記載する仕様以外で設計者若しくは施工者から指示のあった仕様、規格、施工方法等に起因する不具合
3. 本資料に記載した用途、部位以外の使用により発生した不具合
4. 施工、現場管理に起因する不具合
5. 使用者の使用状態に起因する不具合
6. 取合い材の不具合及びこれに起因して発生した不具合
7. 使用者若しくは第三者の故意または過失による不具合
8. 引渡し後の構造、仕様等の変更が起因となる不具合
9. 製品の瑕疵を発見した後、速やかに弊社に連絡をいただかなかった場合の不具合
10. 不可抗力(天災地変、地盤沈下、火災、爆発、騒乱等)により発生した不具合及び通常の経年変化による汚れ、褪色等の不具合