

## Tブラケット 納まり

支持金具仕様	最大支持間隔 (mm)	基準A寸法 (mm) [調整範囲]	対応A寸法 (mm)	
			216φ	150角
Tブラケット82用	2,900以下*	82 [+16]	82~98	82~98

※最大支持間隔は、建物高さ、地域、といサイズ、出寸法により変わります。当社 HP の計算ツールを利用し算出してください

- ・82mm以下の対応は出来ません
- ・調整範囲以上で使用する場合はフラットバーの寸法で調整してください

