

取扱説明書

シルバーライン 手すり

この度は、井上商事（株）シルバーライン 手すりをご採用いただき誠にありがとうございます。弊社商品は厳重な品質管理のもとに製作をおこなっておりますが、いつまでも快適に美しく、また安全にご使用いただくために、この説明書を是非ともお読みください。

☆安全のために

1. 手すりの上に乗ったり身を乗り出したりしないでください。落下による事故の原因になります。
2. 手すりの上に物を置かないでください。落下による事故の原因になります。
3. 手すりは、落下防止のための十分な高さがありますが、手すりの近くに踏み台や箱などを置くとよじ登りの足がかりになり、落下による事故の原因になります。手すりの近くには物を置かず、お子様を見守りください。
4. 手すりの隙間から手や足を出さないでください。ケガをする恐れがあります。
5. TVアンテナや電線を取付けないでください。漏電や感電の原因になります。
6. 手すりに設置された「入所者募集」の幕などに、風雨による強い力が加わると、手すりを損傷する恐れがあります。ご注意ください。
7. 手すりにロープなどをかけて、荷物の上げ下げをしないでください。手すりを損傷する恐れがあります。
8. 手すり本体は組立製品ですので、ねじをゆるめないでください。手すりの強度が損なわれる恐れがあります。

☆日頃のお手入れ

弊社の手すりは、耐候性に優れていますが、長期的に放置しますと表面に塵や埃、塩分などが付着し、点状の腐食（孔食）を起し美観を損なう恐れがあります。いつまでも美しさを保つために、定期的な清掃・お手入れを行うことをお勧めいたします。

- お手入れの回数は年1回を目安としてください。工業地帯、海岸地域は2回程度を目安としてください。
 - お手入れは、水でぬらした雑巾か、やわらかいスポンジで手すり全体を拭いてください。
 - 中性洗剤を水でうすめてご使用になると、きれいに汚れを落とすことができます。
（酸性、アルカリ性の洗剤は、絶対使わないでください。）
 - 中性洗剤を使った後は水拭きを行い、乾いた布で水分を除いてください。
 - 油汚れなどを落とす場合も、シンナー、ベンジン、ワイヤブラシは絶対に使わないでください。
- （注意）手すりのお手入れ時には、墜落防止の措置を必ず取って下さい。墜落の危険がある場合は、清掃専門業者に依頼してください。