取扱説明書

シルバーライン アイエスパンション **Rシリーズ**

この度は、井上商事(株)シルバーライン アイエスパンション Rシリーズをご採用いただき誠にありがとうございます。弊社商品は厳重な品質管理のもとに製作をおこなっておりますが、いつまでも快適に美しく、また安全にご使用いただくために、この説明書を是非ともお読みください。

☆安全のために

- 1. アイエスパンション Rシリーズにフックを付けたり、物をぶら下げたり引っ張ったりしないでください。外れてケガをする恐れがあります。
- 2. アイエスパンション Rシリーズは常に動いているため、ズレる恐れがありますが、機構に 支障はありません。
- 3. 内外壁のアイエスパンション Rシリーズにボールを投げたり手で引っ張ったり、遊び道具として使用しないでください。
- 4. アイエスパンション Rシリーズは動くのが正常な状態です。動かないように、他の材料でネジ止めしたり固定したりすることは、絶対にしないでください。脱落したり変形したりする恐れがあります。
- 5. 樹脂製ゴム部がカッターなどで切れることがないよう、ご注意ください。
- 6. 樹脂製ゴム部(オレフィン系熱可塑性エラストマー)は、水、酸、アルカリ、アルコール類、 アセトンおよび植物油には耐性がありますが、芳香族系有機溶剤、ガソリンおよび鉱油など には侵されますのでご注意ください。

☆日頃のお手入れ

弊社のアイエスパンション Rシリーズは、耐候性に優れていますが、長期的に放置しますと表面に塵や埃、塩分などが付着し、美観を損なう恐れがあります。いつまでも美しさを保つために、定期的な清掃・お手入れを行うことをお勧めいたします。

- お手入れの回数は年1回を目安としてください。工業地帯、海岸地域は2回程度を目安としてください。
- お手入れは、水でぬらした雑巾か、やわらかいスポンジでアイエスパンション Rシリーズ全体を拭いてください。
- 中性洗剤を水でうすめてご使用になると、きれいに汚れを落とすことができます。 (酸性、アルカリ性の洗剤は、絶対使わないでください。)
- 中性洗剤を使った後は水拭きを行い、乾いた布で水分を除いてください。
- 油汚れなどを落とす場合も、シンナー、ベンジン、ワイヤブラシは絶対に使わないでください。 (注意) アイエスパンション Rシリーズのお手入れ時には、墜落防止の措置を必ず取って下さい。 墜落の危険がある場合は、清掃専門業者に依頼してください。